



INSTALLATIONSANLEITUNG

- Stecken Sie die Memory Card in den dafür vorgesehenen Steckplatz in Ihrem digitalen Fotoapparat. Wie ein Film ermöglicht die Karte die Speicherung von einer mehr oder weniger großen Anzahl Fotos. Ziehen Sie die Karte nach dem Gebrauch vorsichtig heraus.
- Die Übertragung der auf den Memory Cards gespeicherten Fotos auf Ihren Portable-Computer, Mac oder PC erfolgt innerhalb eines Augenblicks. Stecken Sie die Memory Card einfach in das externe Lesegerät oder den Adapter. Vergewissern Sie sich, dass sie richtig eingesteckt ist.
- Wenn Sie mit einem Adapter arbeiten, führen Sie diesen zusammen mit der Karte in das Diskettenlaufwerk Ihres PCs oder Macs (Version Smart Media) oder in den PCMCIA-Slot Ihres Portables (Version Compact Flash & Smart Media) ein.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Die elektronischen Bauteile der Memory Card können durch statische Elektrizität beschädigt werden. Wir bitten Sie deshalb, die folgenden Hinweise zu beachten, bevor Sie mit der Installation beginnen :

- Nehmen Sie die Memory Card erst im letzten Moment aus ihrer antistatischen Verpackung.
- Berühren Sie einen geerdeten metallischen Gegenstand, bevor Sie die Karte in die Hand nehmen.
- Gehen Sie mit der Memory Card und dem Adapter vorsichtig um. Vermeiden Sie Erschütterungen und Verbiegungen. Vermeiden Sie Feuchtigkeit und direkte Sonneneinstrahlung.

KONFIGURATION IHRES COMPUTERS

Die Memory Card und der Adapter, die Sie zusammen in das Diskettenlaufwerk Ihres PCs oder Macs oder in den PCMCIA-Slot Ihres Portables eingeführt haben, werden als Festplatte erkannt. Zur Parametrierung der MemUp Compact Flash Card doppelklicken Sie auf das Symbol System und dann auf Festplatte Ihres Windows-Computers. Das Symbol der Memory Card wird von den meisten Apple-Computern automatisch erkannt.

3 JAHRE MEMUP-GARANTIE

Die Memory Cards werden strengen Qualitätsprüfungen unterzogen. Sollte trotzdem eine Funktionsstörung auftreten, verpflichten wir uns, alle fehlerhaften Teile im Rahmen unserer dreijährigen Garantie umgehend auszutauschen.

Achtung : Die Garantie entfällt bei unsachgemäßer Installation oder Verwendung, Durchführung von Änderungen, fehlerhafter Wartung oder Beschädigung des Speichers.

