

Bedienungsanleitung



When music is beautiful

Divine



INHALT

Seite

LIEFERUMFANG	1
VORSICHTSMASSNAHMEN	1
MERKMALE	1
BESCHREIBUNG DES PLAYERS	2
GRUNDFUNKTIONEN	2-3

**VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR EIN PRODUKT VON MEMUP ENTSCIEDEN HABEN.
BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DEN MP3-PLAYER
VERWENDEN.**

**IN DIESER ANLEITUNG ENTHALTENE INFORMATIONEN KÖNNEN IM LAUFE DER ZEIT AKTUALISIERT
WERDEN.**

**SOLLTEN SIE FRAGEN HABEN ODER WEITERE INFORMATIONEN WÜNSCHEN, BESUCHEN SIE UNS
UNTER: WWW.MEMUP.COM**

LIEFERUMFANG

- ◆ 1 MP3-Player DIVINE
- ◆ 1 USB-Kabel
- ◆ 1 Ohrhörer
- ◆ 1 CD mit Bedienungsanleitung

VORSICHTSMASSNAHMEN

- ◆ Schützen Sie das Gerät vor Stoss und Erschütterung.
- ◆ Setzen Sie das Gerät keiner Druckbelastung aus.
- ◆ Das Gerät muss vor Flüssigkeiten und Nässe geschützt werden.
- ◆ Vermeiden Sie besonders hohe oder besonders niedrige Temperaturen, Feuchtigkeit und Magnetfelder.

MERKMALE

- ◆ Musikwiedergabe in den Formaten MP3 und WMA (> 64 kbit/sec)
- ◆ Sechs voreingestellte Equalizer-Modi und drei Wiedergabemodi
- ◆ USB 2.0
- ◆ Anzeige mit blauer und roter LED



BESCHREIBUNG DES PLAYERS

1. Taste ▶|| (Play Key)
2. Taste ▶▶| (Next Key)
3. Taste ||◀◀ (Prev. Key)



GRUNDFUNKTIONEN

Hinweis:

- A. Wenn Sie den Player einschalten, beginnt die Wiedergabe beim letzten Titel, der vor dem Ausschalten abgespielt wurde. Die zuletzt vorgenommenen Einstellungen bei Equalizer, Wiederholung und Lautstärke werden beim Ein- und Ausschalten beibehalten.
- B. Wenn Sie als Wiedergabemodus Zufallswiedergabe oder Normal gewählt haben, wechselt der Player nach der Wiedergabe des letzten Titels in den Bereitschaftsmodus.
- C. Übertragen Sie vor der Verwendung des Players Musikdateien im Format MP3 oder WMA auf das Gerät. Eine detaillierte Beschreibung zum Übertragen von Musikdateien finden Sie im Abschnitt „Übertragung über USB“.

1. Ein- und Ausschalten

Wenn der Player ausgeschaltet ist, drücken Sie die Taste ▶||. Halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis die blaue LED leuchtet. Der Player ist nun eingeschaltet und befindet sich im Bereitschaftsmodus.

Wenn der Player im Wiedergabe-, Pause- oder Bereitschaftsmodus ist, halten Sie die Taste ▶|| so lange gedrückt, bis der Player ausgeschaltet ist.

2. Titel-Wiedergabe/Pause

Drücken Sie im Bereitschaftsmodus oder im Pausemodus die Taste ▶||, um die Wiedergabe von MP3- oder WMA- Musikdateien zu beginnen.

Drücken Sie die Taste ▶||, um die Wiedergabe anzuhalten.

Drücken Sie die Taste erneut, um mit der Wiedergabe fortzufahren.

Die blaue LED blinkt während der Wiedergabe regelmäßig.

3. Nächster/voriger Titel

Drücken Sie im Musikmodus die Taste ▶▶| bzw. ||◀◀, um einzeln zum nächsten bzw. vorigen Titel zu gelangen.

4. Lautstärkeregelung

Drücken Sie im Musikmodus die Taste ||◀◀ und halten Sie sie gedrückt, um die Lautstärke zu verringern.

Drücken Sie im Musikmodus die Taste ▶▶| und halten Sie sie gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen. Die Lautstärke wird alle 0,5 Sekunden um eine Stufe verringert bzw. erhöht.

Der Player verfügt insgesamt über 16 Lautstärkestufen (0-15). Die Standardeinstellung ist 10.



Equalizer-Einstellungen

Der Player verfügt über sechs voreingestellte Equalizer-Modi, die je nach Wunsch vom Benutzer ausgewählt werden können. Der standardmäßige Equalizer-Modus ist der Normalmodus.

Drücken Sie im Wiedergabemodus gleichzeitig die Tasten **▶||** und **▶▶|**, um einzeln durch die sechs Equalizer-Modi zu blättern und den gewünschten auszuwählen. Die Reihenfolge ist wie folgt: Normal, Klassik, Popmusik, Bass oder Rockmusik.

Wiedergabemodus-Einstellungen

Der Player verfügt über drei Wiedergabemodi. Die Standardeinstellung ist der Modus Zufallswiedergabe.

Drücken Sie im Bereitschafts- oder Pausemodus gleichzeitig die Tasten **▶||** und **||◀◀**, um einzeln durch die drei Wiedergabemodi zu blättern und den gewünschten Modus auszuwählen. Die Reihenfolge ist wie folgt: Normal, Zufallswiedergabe und Einen Titel wiederholen.

Übertragung über USB:

- ◆ Sie können mit einem USB-Kabel über den USB-Anschluss Daten von einem Computer auf den Player und umgekehrt übertragen.
- ◆ Schließen Sie den Player an den Computer an. Der Player wird als Wechseldatenträger mit einem neu zugewiesenen Laufwerksbuchstaben erkannt und erscheint unter Arbeitsplatz. Der Player wechselt in den USB-Standbymodus, wobei die rote LED leuchtet.
- ◆ Sie können die Daten nun übertragen. Während der Datenübertragung blinkt die rote LED.
- ◆ Trennen Sie während der Datenübertragung nicht die Verbindung zwischen Player und Computer.
- ◆ Wenn Sie nach der Übertragung den Player sicher entfernen, schaltet sich der Player automatisch aus.

LED-Anzeige:

1. LED leuchtet konstant unter folgenden drei Gegebenheiten:

- a. Im Bereitschafts-/Pausemodus leuchtet die blaue LED.
- b. Wenn der Player über das USB-Kabel mit dem Computer verbunden ist und wenn sich der Player im Pausemodus befindet, leuchtet die rote LED.
- c. Nachdem der Akku vollständig geladen wurde, leuchtet die blaue LED.

2. Regelmäßiges Blinken:

- a. Im Wiedergabemodus blinkt die blaue LED regelmäßig.
- b. Bei der Datenübertragung über USB blinkt die rote LED regelmäßig.

3. Unregelmäßiges Blinken: Wenn die Akkuleistung des Players nachlässt, blinkt die rote LED unregelmäßig.

Automatisches Ausschalten:

Im Bereitschaftsmodus und im Pausemodus schaltet sich der Player automatisch aus, wenn 3 Minuten lang keine Taste betätigt wurde.

Reset-Funktion

Wenn keine Taste mehr auf die Betätigung reagiert, oder wenn das Gerät wiederholt nicht vom Computer als Wechselseite erkannt wird, oder wenn die Funktionsfähigkeit unregelmäßig wird, setzen Sie das System zurück, indem Sie die Reset-Taste auf der Rückseite des Geräts betätigen.

Achtung! Wenn Sie die Reset-Taste mit zu starkem Druck betätigen, kann das Gerät dauerhaft beschädigt werden. Beachten Sie, dass durch das Zurücksetzen des Systems Einstellungen und vom Benutzer gespeicherte Daten gelöscht werden.