



KOOGAR 3,5" - SCHNELLSTART ANLEITUNG

Die Memup-Festplatte aus der KOOGAR-Reihe kommt als einen Komplettlösung für:

- Kabel USB 2.0
- AC-adapter
- Kurzanleitung

Einrichtung und Kompatibilität:

- Windows 98 (verfügbar in on www.memup.com) - 98SE – Me - 2000
- XP und Vista
- Mac OS 10.2 oder höher
- Linux: Distrib. Ubuntu 7.10

Allgemeine Empfehlungen:

- Warten Sie daher, bis es Zimmertemperatur angenommen hat
- **Bedingungen für die Verwendung** : 15 et 40 °c
- Benutzen Sie das Laufwerk nicht in feuchter oder staubiger Umgebung
- schützen Sie das Laufwerk vor Erschütterungen und sonstigen mechanischen Beeinträchtigungen und elektromagnetischen Quellen laufen

KOOGAR-Leistungsmerkmale:

- Stecken Sie das eine Ende des mitgelieferten USB-Kabels in den entsprechenden Port des KOOGAR- Laufwerks, das andere in den zugehörigen Rechnerausgang
- Sobald Sie das KOOGAR-Gerät eingerichtet haben, sollte ein entsprechendes Symbol auf dem Bildschirm erscheinen

Installation der KOOGAR :

- Nach der Verbindung wird das KOOGAR-Laufwerk innerhalb weniger Sekunden als Massenspeicher erkannt
- Sie können nun das KOOGAR wie jedes andere Laufwerk verwenden
- Sie können direkt über den Windows® Explorer darauf zugreifen und Dateien einfach über Drag & Drop hin- und herschieben

Die KOOGAR-Verbindung lösen:

Sonst kann es zu Datenverlusten oder Abstürzen des Rechners und des KOOGAR-Laufwerks kommen. Lösen sie vor allem die kabelverbindung nicht, solange die voraussetzungen dafür nicht erfüllt sind.

- KOOGAR-Laufwerks nicht, solange eine Datei darauf in einem laufenden Programm geöffnet ist.
- Sie müssen sämtliche geöffneten KOOGAR-Dateien schließen und in manchen Fällen sogar die betreffenden Programme beenden. Verwenden Sie den grünen Pfeil im Systemabschnitt, bevor Sie die Geräteverbindung lösen.
- Klicken Sie auf das Symbol, und wählen Sie den Eintrag zur sicheren Trennung (Windows® XP and 98 SE).

Problembehebung :

Bitte überprüfen Sie :

- Ihr KOOGAR-Laufwerk ist korrekt über das USB-Kabel mit dem Rechner verbunden.
- Ihr Rechner erfüllt die Mindestanforderungen für den Betrieb des Laufwerks.
- Die Energiesparfunktion des Computers ist deaktiviert.

Memup service :

Im Internet, auf der folgenden Website: www.memup.com

Bevor Sie Kontakt zu uns dass Sie über folgende Informationen verfügen:

- Die Seriennummer auf Ihrem Gerät
- Version Ihres Betriebssystems und der Software, die eventuell Probleme macht
- Die Art des Problems und die Fehlermeldungen, die auf dem Bildschirms erscheinen

